

SuperEco vaskeprogrammer



Program 1

30° Mild

2 skyl
Centrifugering 600 omdr./min
Ca. 38 minutter + forvask 11 minutter

Program 2

40° Mild

2 skyl
Centrifugering 600 omdr./min
Ca. 39 minutter + forvask 11 minutter

Program 3

60° Mild

2 skyl
Centrifugering 600 omdr./min
Ca. 40 minutter + forvask 11 minutter

Program 4

40° Normal

3 skyl
Centrifugering 1200 omdr./min
Ca. 57 minutter + forvask 11 minutter

Program 5

60° Normal

3 skyl
Centrifugering 1200 omdr./min
Ca. 58 minutter + forvask 11 minutter

Program 6

90° Normal

3 skyl
Centrifugering 1200 omdr./min
Ca. 59 minutter + forvask 11 minutter

Program 7

40° Express

1 skyl
Centrifugering 1200 omdr./min
Ca. 28 minutter

Program 8

30° Uld

3 skyl
Centrifugering 500 omdr./min
Ca. 44 minutter

Program 9

30° Håndvask

2 skyl
Centrifugering 300 omdr./min
Ca. 38 minutter

Program 10

Centrifugering

Centrifugering 1200 omdr./min
Ca. 9 minutter

Inden for de første 2 minutter er det muligt at annullere et vaskeprogram ved at holde start-knappen inde.

Oplyste programtider er gennemsnit tider som kan variere med op til 10%. Ved tilvalg af forvask skal forventes forlænget vasketid.

NORTEC